### 電磁調理器

# 品番JIC - A1

# 取扱説明書





お買い上げまことにありがとうございました。

- ご使用前に、この「取扱説明書」と添付の 「保証書」をよくお読みのうえ、正しくお使 いください。
- •電気工事店または施工主より「据付説明書」 を受けとり、工事完了後の確認項目をご確 認ください。
- お読みになった後は、いつでも取り出せる ところに、「保証書」と別冊の「据付説明書」 とともに大切に保管してください。
- この商品には点字の取扱説明書がございます。詳しいことは販売店にご相談ください。

取扱説明書には商品の色記号の表示を省略しています。 包装箱に表示している品番の() 内の記号が色記号です。

### もくじ

0 1 0
安全上のご注意・・・・・1~4
使えるなべ・使えないなべ・・5~6
各部のなまえ・・・・・・7
使いかた・・・・・・8~10
メニュー編 ・・・・・・11~12
なべもの すき焼き11
煮込み ビーフシチュー・・・・・11
焼きもの たこ焼・・・・・・12
あげもの 串あげ・・・・・・12
故障かな?と思ったら ・・・・13
お手入れのしかた・仕様・・・14
アフターサービス・・・・・重表紙

# 安全上のご注意

● 必ずご使用の前にこの安全上のご注意(1~4ページ)をよくお読みいただき、正しくお使いください。

### ● ここに示した注意事項は

製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つ(危害や損害、切迫の程度ごと)に区分しています。いずれも安全に関する内容ですので、必ずお守りください。

絵表示の詳しい説明は下記のとおりです。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「人が死亡または 重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、「人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される」内容を示しています。

### 絵表示の例



この記号は、「警告・注意を促す」内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容が描かれています。



この記号は、「禁止の行為」であることを告げるものです。 図の中やそばに具体的な禁止内容が描かれています。



この記号は、「行為を強制したり指示したりする」内容を告げるものです。 図の中やそばに具体的な指示内容が描かれています。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



### 電源



### 定格15A以上のコンセントを 単独で使う

● タコ足配線をするとコンセント部が異常 専用コンセントで 発熱して発火の原因になります。




### 使用中や使用後



吸・排気口やすきまにピンや フォーク、針金などの金属物等、 異物を入れない

感電や異常動作をして、けがの原因になります。





埜 止

### 子供だけで使わせない 幼児の手の届くところで 使わない

やけど・けが・感電の原因になります。※お子様が調理されるときは、そばについてあげてください。



### 取り扱い



水につけたり、かけたりしない

感電・ショート・故障の原因になります。






改造はしない

サービスマン以外の人は絶対に 分解したり、修理をしない

- 火災・けが・感電の原因になります。
- 故障したときは、コンセントから電源プラ グを抜き使用を中止し、お買い上げの販売 店にご連絡ください。



# 安全上のご注意



### 電源



雷源プラグを抜くときは、電源 コードを持たずに必ず先端の電 源プラグを持って引き抜く

• 電源コードを引っ張ると断線し、感電や ショートして発火の原因になります。

※濡れた手で抜き 差ししないでく ださい。感電の 原因になります。





### 交流100V以外では 使用しない

火災・感電の原因になります。

電源コードを傷つけたり、



破損したり、加工したりしない • コードが傷つくと火災・感電の原因になります。

無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、たばねたりしない。 また、結んだり、踏み付けた り、はさみこんだり、エ 加工したりしない。

• コードの上に重いものをのせない。 ※熱器具にコードを近づけないでください。



電源コードや電源プラグが傷ん だり、コンセントの差し込みが ゆるいときは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



### 使用時以外は電源プラグを コンセントから抜く

- - 電源コードの絶縁劣化による、感電・漏 電火災の原因になります。

### 据え付けや磁気の影響



水のかかる所や、 火気の近くでは使用しない

- 感電や漏電の原因になります。
- ※本体内部の温度が上がりすぎ、故障の原 因になります。



#### 吸気口・排気口をふさがない

- 本体内部の温度が上がりすぎ、火災の原 因になります。
- ※壁や障害物から10cm以上離してください。

心臓用ペースメーカーをお使い



の方は、本製品のご使用にあた って医師とよくご相談を 医師に相談 する

• 本製品の動作がペースメーカーに影響を 与えることがあります。



### 使用中や使用後



### 空だきや過熱をしない

- なべが熱くなり、やけどの原因になります。
- なべの破損・本体の故障の原因になります。 ※なべの中に水を入れずに、レトルト食品やア ルミパック食品などを加熱しないでください。 ※フライパンの予熱などは長く加熱しないで
  - ください。



### 缶詰やアルミはくなど、 なべ以外のものはのせない

- 缶詰やアルミはく・アルミパック食品などは、 破裂してけがをしたり、赤熱してやけどの原 因になります。
- 金属のスプーンやフォークなどをなべの横にの せると、赤熱してやけどの原因になります。



### 使用中や使用後



### トッププレートに 衝撃を加えない

- ひびが入ったり、割れた場合、そのまま使う と過熱や異常動作、感電の原因になります。
- ひびや割れが生じた場合は、コンセントから 電源プラグを抜き使用を中止し、お買い上げ の販売店にすぐに修理を依頼してください。



### なべは不安定な状態で 使用しない

ガイドにのりあげた状態で使用すると、 落下などにより、やけどやけがの原因 になります。




### なべの下に 紙などをしかない

なべの熱で紙がこげたりします。



使用後しばらくは トッププレートに手をふれない

トッププレートがなべの熱であつくなっ ていますので、やけどをします。




### あげもの



### あげもの調理中は そばを離れない

- 発火することがありますので次のことを守っ てください。
  - 0.9L(約800g)未満の少量の油で調 理しない。
  - 脚つきなべやそりのあるなべ、小さい直径 のなべを使わない。







### 他の器具(ガスコンロなど)で あらかじめ加熱した油を使わない

• 温度制御装置がはたらかず、異常加熱し 火災の原因になります。



### 油煙が多く出たら 通電を切る

• 油が高温になっています。続けて加熱す ると発火し、火災になります。



### あげもの調理中は 飛び散る油に気を付ける

飛び散る油に ◆ 油が飛び散って、やけどの原因になります。

### テレビやラジオ、リモコン付き電気製品 から3m以上離す

雑音や誤動作のおそれがあります。

### 磁気の影響を受けやすいものを 近づけない

• キャッシュカード・テレホンカード・自動改札用定 期券・フロッピーディスクなどを、トッププレート にのせると記憶が狂うおそれがあります。

### トッププレートがぬれた状態で加熱しない

• トッププレートやなべの底がぬれた状態で加熱する と、なべの底から湯気が吹き出し、やけどのおそれ があります。

### ふきこぼれにご注意

やけど・けが・故障の原因になります。

### トッププレートに重いものをのせない

- トッププレートにひび割れやそりが起こり、故障の 原因になることがあります。
- 使用できる重さは、内容物を含めて約6kgまでです。
- 使用されないときも、重いものをのせないでください。
- 例直径20cmの鉄ホーロー製なべに水を8分目まで入 れると、約5kgとなります。

# 使えるなべ・使えないなべ

# ( 使えるなべ

材 質

鉄・鉄鋳物

鉄ホーロー

ステンレス

(18-0, 18-8, 18-10)









多層鋼なべ(中がアルミの場合は、使えないなべもあります。) 当社あっせん品についてはお買い上げの販売店でお聞きください。

底形状

### あげもののとき


直径 約18~24cm そり 0~1mm



直径約18~24cm

### その他の調理のとき

直径 約12~24cm そり 0~5mm




直径約12~24cm

# 🗙 使えないなべ

材 質

耐熱ガラス



アルミ・銅







底形状

底が丸いなべ



約5mm以上の脚つきなべ※



底の直径が24cmをこえるなべ

底の直径が約12cm未満のなべ※



約5mm以上のそりのあるなべ※



トッププレート内に入らないプレート


※あげもので使用するなべは、直径やそりの寸法が異なります。(6ページ参照)

### ●使えるなべの見わけかた




- ①電源プラグを差し込む。
  - ②なべに水を入れ、トッププレートの中央にのせる。

### ▲ 入キーを押す



なべ	加熱ランプ	ブザー
使える	点灯	鳴らない
使えない	点滅	鳴る

### ↑ 切キーを押す



確認したら加熱を止めてください。 使えるなべのときは加熱しますので、なべが熱く なります。

# ●あげもので使用するなべ

- 底が平らで直径が約18cm~24cmのなべをお使いください。 脚つきなべや約1mm以上のそりのあるなべ、直径の小さいな べなどは、油が異常に高温になり、火災のおそれがあります。
- 1mm以上のそりの見わけかた平らなテーブルなどに1円玉をのせて、1円玉の上になべをのせてください。なべの取っ手を押さえたとき
  - なべがゴトゴトする ‥‥・そり約1mm以下。使用できる。
- なべがゴトゴトしない‥‥そり約1mm以上。使用できない。




### ●ステンレスなべのご注意

- ステンレスなべには使えないなべもあります。ご使用前に「使えるなべの見わけかた」を読んで、なべの確認をしてください。
- ステンレスなべ(18-8、18-10)は、「使えるなべ」として見わけますが、火力が弱くなります。

# 各部のなまえ


### ●本体





#### 目の不自由な方のために

イラストにある + 印の4ヶ所は、トップブレートの中心がわかるように天板枠が凸部になっています。 操作部各キーには、各キーの名称を表す点字が入っています。またキーによってブザーの音を変えています



加熱コイル

磁力線

が生じ、なべ自体が発熱します。

# 使いかた (火かげん)




なべもの・煮もの・炒めものや料理の保温にお使いください。



- ①電源プラグを差し込む。
- ②なべに材料を入れ、トッププレートの中央にのせる。


### ▲ 入キーを押す



火かげん「強」の加熱が始まります。

加熱ランプ・火かげんラ ンプ「強」のランプがつ きます。

### ↑ 火かげんキーを押して、火力・保温を選ぶ



火力の目安と保温温度

強:約1400W

• : 約 950W

中:約 710W

• : 約 400W

弱:約 200W

保温:約80度

- 選んだ火力や保温の加熱 が始まります。
- キーを押していくと、火力は順番に下がり、「保温」から「強」に戻ります。 そのとき、ブザーがピッピッと鳴り、「強」に戻ったことをお知らせします。
- 調理中も火力を変更できます。

調理中、なべの種類によってジーという音がすることがありますが、故障ではありません。

- 調理が終われば**切キー**を押して加熱を止めてください。
- 2時間以上加熱すると、自動で加熱が止まります。

### ●メニューと火力の目安

		火 カ の 目 安					
メニュー	保 温	弱	やや弱	中	やや強	強	
すきやき・寄せなべ	2	煮	え具合で保温~キ	や強			
おでん	1					①沸とうまで強	
カレー・シチュー		②煮込むと	きは弱~やや弱				
茶わん蒸し		②蒸すとき	きは弱~やや弱				
鉄板焼き		2	焼け具合	で弱~やや強		1 4714 7 + 734	
ハンバーグ			②焼け具合	でやや弱~せ	や強	①焼けるまで強	

• 保温…おでんやなべものなどをあたためておくのに便利です。

# 使いかた(あげもの)




#### 天ぷらやフライにお使いください。




- ①電源プラグを差し込む。
- ②なべに油を入れ、トッププレートの中央にのせる。

### ▲ 入キーを押す




↑ あげものキーを押す



- 温度が「200」に設定され、加熱が始まります。
- 加熱ランプ・あげものランプがつき、設定された温度のランプが点滅します。点滅中は、油温調節中のため適温ではありません。
- 適温になるとランプがつき、ブザーがプープープープーと鳴り、お知らせします。その後、設定温度を保ちます。

### ↑ あげものキーを押して温度を選ぶ



あげもの温度の目安

200:約200度

• : 約190度

180:約180度

• :約170度

160:約160度

- 調理が終われば**切キー**を押して加熱を止めてください。
- 2時間以上加熱すると、自動で加熱が止まります。

- 選んだ温度が設定され、 加熱が始まります。
- キーを押していくと、温度は順番に下がり、「160」から「200」に戻ります。
   そのとき、ブザーがプップッと鳴り、「200」に戻ったことをお知らせします。
- 調理中も温度を変更できます。選んだ温度のランプが点滅します。

### ●メニューと温度の目安

.,	温度の目安					
メニュー	160	170	180	190	200	
野菜の天ぷら	<u>\</u> 1	60~180				
魚介類の天ぷら			180~	190		
フライ・とりのからあげ	<1	60~180				
コロッケ・冷凍食品			<u></u>	80~200		
ドーナツ	(160)					

左の表は、当社あっせんのホーロー天ぷ らなべ(KA-ICT-20H)の中に、1L (約900g)の油を入れて調理したときの 温度の目安です。

なべの材質・形状や、油の量、室温など によって、表示温度と実際の温度が少し 異なります。


料理のできぐあいを見ながら、温度を調 節してください。



### あげもののコツ


- 油の量は約1L。
- 材料にあった温度であげる。
- 油が適温になってから材料 を入れる。
- 材料を1度にたくさん入れない。 (油の表面積の  $\frac{1}{3} \sim \frac{2}{3}$ まで)
- 油をよくきる。
- 天かすをこまめにとる。

良い例




### あげもの調理中はそばを離れない

- 発火することがありますので次の ことを守ってください。
  - 0.9 L (約800g) 未満の少量の 0.9 L以上 油で調理しない。
  - ・脚つきなべやそりのあるな (平5) べ、小さい直径のなべを使わない。



### 他の器具(ガスコンロなど)で あらかじめ加熱した油を使わない


温度制御装置がはたらかず、異常加熱し火災の原因になります。





### 油煙が多く出たら通電を切る

• 油が高温になっています。続けて加熱すると発火し、火災になります。





### あげもの調理中は飛び散る油に気を付ける

• 油が飛び散って、やけどの原因になります。

# メニュー編



# すき焼き

(4人分)

### ■材料

	牛肉·····600g
	牛脂適量
	春菊(固い茎を切る)・・・・・2束
	長ねぎ (斜め切り)・・・・・・4本
	生しいたけ(石づきを取る)・・・・8枚
	焼豆腐(3cm角に切る)1丁
	糸こんにゃく1袋
	卵 · · · · · · 4個
ı	

### ■作り方

- ①糸こんにゃくはさっとゆで、 食べやすい大きさに切る。
- ② 火かげん 強 で な べ を 予 熱 し、牛脂を入れて溶かす。
- ③牛肉を入れ炒め、④で味付け し残りの材料を入れて煮る。
- ④溶き卵につけていただく。



### ■作り方

- ①火かげん強で熱し、サラダ油を入れて、にんにく、玉ねぎ、 牛肉を色づくまで炒め、@ を加え軽く炒めて取り出す。
- ②さらにサラダ油を加え、じゃ がいも、にんじん、小玉ねぎ をサッと炒めて取り出す。
- ③次にバターを溶かし、小麦 粉を炒め®を加えて、よくと きのばす。①、②を入れ、塩、 こしょう、ローリエを入れて ふたをし、火かげん強で煮る。
- ④沸とうしたら、火かげん。弱~ やや弱に合わせ、途中かき混 ぜながら2~3時間煮る。

# ビーフシチュー

(4人分)

### ■材料

牛角切り肉 (塩・こしょうをする)・・・・400g
玉ねぎ (薄切り)100g
にんにく(みじん切り)・・・・・1かけ
<ul><li>○ パプリカ······小さじ1</li><li>○ 赤ワイン·····大さじ2</li></ul>
(A) {赤ワイン · · · · · · 大さじ2
じゃがいも(乱切り)・・・・2個(300g)
にんじん (乱切り)・・・・・1本 (150g)
小玉ねぎ8個
サラダ油・・・・大さじ2
バター・小麦粉 各40g
(スープ・・・・3カップ(600mL)
(固形スープ2個を湯でといたもの)
® トマトピューレ ···1/2カップ
ウスターソース・・・・大さじ1
ローリエ ・・・・・・・・・2枚
塩・こしょう・・・・・・・各少々



### ■作り方

- ①たこは1cm角に切る。
- ②ボールに卵を割りほぐし、 だし汁を加え混ぜる。小麦 粉を入れ、だまにならない ようによく混ぜる。
- ③ **火かげん**強でたこ焼きプレートを予熱する。
- ④薄く油をひき、生地を8分目 まで注ぎ、たこと具を入れる。
- ⑤はみ出た生地や具を穴に押し込みながら、生地を少し注ぎたして、焼けた部分からひっくり返しながら焼き上げる。

### たこ焼

(4人分)

※あっせん品のたこ焼プレート使用例

### ■材料

П	
	〈生地〉
	小麦粉 · · · · · · · · · · · · 100g
	だし汁 ·····2カップ(400mL)
	卵1個
	〈具〉
	ゆでだこの足・・・・・・150g
	あさつき(小口切り) ]
	揚げだま・・・・・・各適量
	紅しょうが
1	VVED-04200 LPT 10420 TUDO 044, 1

(1mL=1cc)



### ■作り方

- ①牛肉で青じそを巻く。アスパラガスは5cmに切る。
- ②各材料に小麦粉、溶き卵、パン粉を順につけ、竹串に刺す。
- ③天ぷらなべに、揚げ油を入れてあげもの180で予熱する。
- ④ブザーが鳴ったら②を揚げる。
- ⑤ A· Bをつけていただく。

## 串あげ

(4人分)

※あっせん品の天ぷらなべ使用例

### ■材料

ı	■材料
	えび(背わたを取る)・・・・・・8尾
	貝柱8個
	アスパラガス1束
	生しいたけ(石づきを取る)・・・・4枚
	牛肉 · · · · · · · 150g
	青じそ4枚
	小麦粉・パン粉・・・・・・各適量
	卵(溶く)2個
	竹串・・・・・・・・・・適量
	揚げ油900g(約1L)
	▲塩・こしょう・粉さんしょう・・各適量
	®とんかつソース・ケチャップ・・・各大さじ2

(1mL=1cc)

# 故障かな?と思ったら



修理を依頼される前に次のことをお調べください。

こんな場合	調べるところ
入丰一を押しても ランプがつかない。	・電源プラグが抜けていませんか。
ランプがついても 加熱しない。 (ファンの音がしない)	・電源プラグを抜いて、もう1度 差し直してください。
入キーを 押していないのに、 トッププレートが あたたかい。	<ul><li>故障ではありません。電源プラグが差し込まれたままだと約4Wの電力を消費しています。</li></ul>
調理中に自動で 加熱が止まる。 しまった。	<ul><li>・2時間以上操作をせずに、加熱していませんか。</li><li>・故障ではありません。もう1度最初から 調理を始めてください。</li></ul>
加熱ランプが点滅し、 ブザーが鳴っている。 放っておくと、1分後に 加熱ランプが消える。	<ul><li>・なべをのせていますか。</li><li>・使えないなべをのせていませんか。(5ページ参照)</li><li>・なべの位置が中央からずれていませんか。</li><li>・スプーンなどの小物をのせていませんか。</li></ul>
加熱ランプが点滅して いる。放っておくと、 また加熱を始めるか、	<ul><li>・吸・排気口がふさがれていませんか。</li><li>・ストーブなどが近すぎて周囲の温度が高くなっていませんか。</li><li>・空だきをしていませんか。</li></ul>



こんな場合は、すぐに修理が必要です。 電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 電源コードに傷がついた。
- ●電源コードを折り曲げると通電したり、●トッププレートにひび割れ等が発生した。 しなかったりする。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。

  - 冷却ファンの回転に異常がある。



### 改造はしない サービスマン以外の人は絶対に分解したり、修理をしない

- 火災・けが・感電の原因になります。
- 故障したときは、コンセントから電源プラグを抜き使用を中止し、 お買い上げの販売店にご連絡ください。

# お手入れのしかた



- 使われるたびにお手入れをしてください。
- お手入れのときは、必ず電源プラグを抜いてください。
- 内部に水・洗剤などを入れないでください。事故や故障の原因になります。
- 天板枠や操作部の変色・変質の原因になりますので、次のものは使わないでください。
  - ベンジン・シンナー・ガソリン・漂白剤・酸類
  - ・みがき粉・クレンザー(トッププレートには使えます。)
  - タワシ・金属タワシ

### トッププレート

固くしぼったぬれぶきんで、ふき取ってください。汚れがひどいときは、みがき粉かクレンザーを 使ってこすった後、固くしぼったぬれぶきんでよくふき取ってください。

### 天板枠・操作部

固くしぼったぬれぶきんで、ふき取ってください。汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤(水1Lに対し洗剤1.5mL)をしみこませた布を固くしぼってふき、その後、固くしぼったぬれぶきんで洗剤分をふき取ってください。天板枠や操作部のすき間に水や洗剤が入らないようにしてください。

### 吸・排気口のごみ(据付キャビネットの空気吸込口・空気排出口)

布や掃除機で取ってください。 フィルターが付いているときは定期的に掃除をしてください。 2週間に1回が目安です。

# 仕 様

電源	源 100V 50-60Hz				
定格消費電力	1400W				
電力調節範囲	(約) 200W~1400W 5段階				
寸 法	(約)幅 304mm× 奥行 304mm× 高さ 70mm				
質量(重さ)	(重さ) (約)3.2kg				
電源コードの長さ	<b>電源コードの長さ</b> 1.5m				
保護機能	保 護 機 能				
付 属 品	取扱説明書 据付説明書 保証書 しきり板 パッキン 本体固定金具 本体固定ネジ シールテープ 両面テープ				
電源プラグを差し込んだ状態では、約4Wの電力を消費しています。					
<b>*</b> • + + • •	ホーロー天ぷらなべ KA-ICT-20H 標準価格3,500円(税別)				
あっせん品	たこ焼セット(プレート、油ひき、他) KA-ICP-15T 標準価格3,000円(税別)				

(1996年3月現在)

### ●アフターサービス

#### 保証書

- この商品には保証書を別途添付しております。
- 保証書は、販売店から受け取っていただき、必ず 「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめ のうえ、所定事項を記入し、内容をよくお読みの後、 大切に保管してください。

#### 保証期間

- ●保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が修 理いたします。その他の詳細は保証書をご覧くださ い。
- 保証期間経過後の修理についてはお買い上げの販売 店にご相談ください。

#### 補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、この電磁調理器の補修用性能部品を製造 打切後、6年保有しています。
- 性能部品とは製品の機能を維持するために必要な 部品です。

#### 外国での保証について

この製品は日本国内用に設計されています。 電源電圧の異なる外国では使用できません。 またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only.

Do not use this appliance in foreign countries where the voltage is different from that of Japan. No servicing is available outside of Japan.

#### アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店か、もよりの当社「お客さまご 相談窓口」にお問い合わせください。

#### 愛情点検

### ★長年ご使用の電磁調理器の点検を!★



こんな症状は ありませんか

- 電源コードや電源ブラグが異常に熱くなる。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなか ったりする。
- 異常な臭いがしたり、 煙が出る。
- 運転中に異常な音がする。 冷却ファンの回転に異常がある。
- その他の異常や故障がある。



使用 中止

故障や事故の防止の ため必ず販売店にこ 連絡を…。点検・修理についての費用な ど詳しいことは販売 店にご相談ください

### ●お客さまご相談窓口

ご注意

「お客さまご相談窓口」の住所・電話番号は、ご通知なしで 変更することがありますが、ご了承ください。

#### 総合相談窓口

相談受付時間 9:00~17:00

(1月1日~3日は休ませていただきます)

家電製品についての全般的なご相談は、もよりの下記 電話番号にお問い合わせください。

- ◆北海道地区
- TEL 札幌 (011) 290-1522
- ◆東北地区
- TEL 仙台 (022) 714-6137
- ◆関東地区 ◆中部·北陸地区
- TEL 東京 (03) 3815-1111 TEL 名古屋 (052) 533-5245
- ◆近畿・四国地区
- TEL 大阪 (06) 6994-9570
- ◆中国地区
- TEL 広島
- (082) 297-6067
- ◆九州·沖縄地区
- TEL 福岡
- (092) 263-7629

#### 郵便・FAXでご相談される場合は

◆三洋電機(株)お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX 大阪 (06) 6994-9510

#### 修理相談窓口

お買い上げ販売店、または下記にお問い合わせください。

出張修理のご依頼 その他の修理相談窓口

9:00~18:30 相談受付時間 月曜日~金曜日 土曜・日曜・祝日 9:00~17:30

三洋コンシュ--ママーケティング株式会社

- ◆北海道地区
- TEL 札幌
- (011) 833-7888
- ▼東北地区
- TEL 仙台 (022) 382-2213
- ◆関東·甲信越地区
- TEL 東京 (03) 5302-3401
- ◆長野地区
- TEL 長野 (0263) 26 - 1772
- ◆新潟地区 ◆福島地区
- TEL 新潟 (025) 285-2451
- ◆北陸地区
- TEL 福島 (024) 945-6811 TEL 金沢 (076) 237-6650
- ◆東海地区
- TEL 名古屋 (052) 459-3456
- ◆近畿地区
- TEL 大阪 (06) 4250-8400
- ◆中国地区
- (082) 293-9333 TFL 広島
- ◆四国地区
- TEL 高松 (087) 844-8321
- ◆九州地区
- 福岡 (092) 922-6111 TFI

沖縄三洋販売株式会社 サービス部

◆沖縄地区 相談受付時間 月曜日~土曜日(祝日および当社の休日を除く)9:00~12:00 13:00~17:30

(098) 944-5018 TEL 沖縄

持込修理および部品についてのご相談窓口

相談受付時間 月曜日~土曜日(祝日を除く) 9:00~17:30 別紙「お客さまご相談窓口」記載の各地区サービスセンターに お問い合わせください。

### ●お客さまメモ

お買い上げの際に記入しておいてください。 修理などを依頼されるときに便利です。

品番		JIC-A	<b>A1</b>	
お買い上げ年月日				
お買い上げ販売店名				
の貝で工り扱が出石	電話(	)	-	

### 三洋電機株式会社

サービス企業 グルーブ

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5

事業開発本部

住設システム ビジネスユニット

コンシューマ 企業グループ 〒520-2198 滋賀県大津市瀬田1-1-1

ライフソリューションズ カンパニー キッチンアプライアンス ビジネスユニット

47800 - H